

Det er viktig at alle bad som skal stå uten vann når det er fare for frost (også nattefrost) blir konserverert før frosten setter inn. Det vil si å få ut vannet av pumper/varmeelement og fylle frostvæske inn i divertere og dyser. (Diverter er den store vannvenderen som sitter på kanten, den du justerer vanntrykket med) Det er 1 el. 2 vendere på hvert bad. Du gjør samme prosedyre i begge venderne. Frostvæsken bør tåle ca 25 minusgrader.

Du trenger følgende hjelpemidler:

- Skrutrekker
- Tang til å åpne slangeklemmer (skrutrekker på enkelte modeller)
- Tang til å åpne dreneringsplugger
- Trakt som er tilkoblet en slange på ca 30 cm
- Frostvæske ca inntil 20 liter ferdigblandet. (må tåle minus 25 grader)
- Bøtte og svamp (for å tørke ut av badet og siden blande frostveske i bøtta)
- Spruteflaske (drikkeflaske eller ketchupflaske med sprutetut)

1. Skru av strømmen.
2. Sett vannet på vanlig drenering, som ved vannbytte.
3. Bad med egen luftpumpe og aromadispenser (850/880), skru på strømmen og start luftpumpa i ca 30 sekunder. Dette for å blåse ut vannet i luftslangene.
4. Hvis du har bad med fossefall så skal krana åpnes og stenges helt, etter at badet er drenert. Sett den så i midtstilling.
5. Løsne skruene og åpne hele kabinettsiden under hovedkontrollpanelet.
6. Skru opp dreneringsskruene på de store sorte pumpene slik at vannet renner ut. (det finnes 1,2 eller 3 slike pumper avhengig av modell) Dreneringsskruene sitter på den flate endeveggen skrått under det store vanntilførselsrøret. La skruene være ute frem til neste sesong. På enkelte modeller kan det være nødvendig å åpne de store grå rørmutterene. Forhør deg med Sundance om din modell.
7. Koble fra slangen som sitter mellom varme-element og sirkulasjonspumpe. Hold slangen ned, slik at vannet renner ut av sirkulasjonspumpen og varmeelement. La slangen være frakoblet frem til neste sesong.
8. Skru av lokket på diverter, ta ut den hvite innmaten. Nede i diverteren går ett rør rett ned. Dette går direkte til pumpen og trenger ikke frostveske da pumpen er drenert. Det går et rør ut til hver side. Disse rørene går ut til dyseforgreninger og MÅ HA frostveske. (Du kan lage deg et redskap som forenkler dette hvis du har en trakt, og fester en bøylig slangestump på, som kan bøyes inn i rørforgreningen.) Hell i frostveske til det kommer farget vann ut av dyser som tilhører denne kretsen.
PS: Husk å fylle inn i begge sider og i alle divertere på bad som har flere.
9. De seter eller fot-dyser som det ikke er kommet frostveske ut av, skal spyles med frostveske fra innsiden av badet. Mengde vil variere fra dyse til dyse.
10. Ta ut filteret og spyl noen desiliter inn i åpningene til filterinnsug.
11. Det er en fordel å dekke til drenerte bad med en presenning eller overtrekk da lokket vil slippe noe regnvann igjennom.
12. **NY SESONG:** Skru inn alle dreneringsplugger og fest frakoblet slange. Fyll badet helt fullt med vann og start pumpene. Ta bort nakkeputer og hell en hel flaske Biofilm Cleaner (rørrens) i badet. La pumpene sirkulere i 20 minutter med stengte luftvendere. Dersom det kommer mye urent skum etter 20 minutter fjernes dette og pumpene kjøres nye 20 minutter. Gjenta om nødvendig. Drener badet, fyll opp med rent vann og skyll gjennom ved å la pumpene sirkulere. Fyll så opp igjen med nytt rent badevann.

**VIKTIG ! Ring Sundance hvis du er usikker på denne prosedyren.
Tlf. 33063000**

**Hilsen
Team Sundance**