

Denne modellen kan kobles med 1-fas 230V C-sikring (treg) og 3-fas (400 volt TN-nett - se egne linjer)

880-serien:

Maxxus				
For å få mest glede av badet anbefaler vi høyeste mulige kurs.				
	Type varmeelement	Alternativ tilkobling	Funksjon	Kretskortinnstillinger
Maxxus	5,5kW	3-fas (400 volt TN-nett) 25 amp	Varmeelementet, 3 massasjepumper og luftpumpen kan driftes samtidig.	Se brukermanual.
Maxxus	5,5 kW	25 + 32 amp	Varmeelementet, 3 massasjepumper og luftpumpen kan driftes samtidig.	Se brukermanual.
Maxxus	5,5kW	25 + 25 amp	Varmeelementet og 3 massasjepumper kan driftes samtidig. Eventuelt varmeelementet, 2 massasjepumper og luftpumpen.	Se brukermanual.
Maxxus	5,5 kW	40 amp eller 20 + 25 amp	Varmeelement og 2 massasjepumper driftes samtidig. Eventuelt varmeelementet, 1 massasjepumpe og luftpumpen.	Se brukermanual.
Maxxus	5,5 kW	32 amp	Varmeelementet slår seg av når massasjepumpene eller luftpumpen startes. 3 massasjepumper og luftpumpen kan driftes samtidig.	Se brukermanual.
Maxxus	5,5 kW	25 amp	Varmeelementet slår seg av når massasjepumpene eller luftpumpen strates. 3 massasjepumper kan driftes samtidig, eventuelt 2 massasjepumper og luftpumpen.	Se brukermanual.